

I denna central är JORDFELSBRYTARE installerad

Översyn

Jordfelsbrytaren bör testas, genom att trycka på brytarens testknapp, inom en 6 månaders intervall.

Felsökning

Åtgärder när jordfelsbrytaren har löst ut

1 Slå till jordfelsbrytaren

Löser jordfelsbrytaren **inte** ut igen, visar detta att det varit ett tillfälligt fel eller störning i anläggningen. Om jordfelsbrytaren ofta löser ut på detta viset, bör elinstallatör kontaktas.

2 Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag, finns ett fel i anläggningen. Slå då ifrån alla automatsäkringar och skruva ur samtliga säkringar som ligger under jordfelsbrytarens skydd. *Slå sedan till jordfelsbrytaren.*

3 Om den löser ut, finns felet i centralen eller någonstans i anläggningen. Hjälp från installatör behövs.

4 Om den inte löser ut, slå då till och skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Slå då ifrån den sist tillslagna, alt iskruvade säkringen igen. Slå till jordfelsbrytaren och fortsätt att slå till och skruva i de återstående säkringarna. Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen, finns felet i den del av anläggningen som ligger under den frånslagna säkringen.

5 Tag bort alla stickproppsanslutna apparater från vägg- och takuttag, som hör till gruppen. Slå sedan till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt, finns felet i den fasta installationen. Kontakta installatör.

6 Om jordfelsbrytaren inte löser ut, anslut då en apparat i taget till uttagen. När jordfelsbrytaren löser ut igen, är det troligtvis den sist anslutna apparaten som är felaktig och skall då ses över av fackkunnig person.